お困りのときは

次の手順で調べてください。

「おしえて」ボタンを押す。



操作パネル部の「おしえて」ボタンを押すと、音声 で運転状態や対処方法などをお知らせします。

7 わからなかった場合は

「本体シール」や同梱の「DVD」、取扱説明書などで確認してください。

わからなかった場合は

下記の相談窓口にご連絡ください。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は 電話番号 0120-3121-11

修理などアフターサービスに関するご相談は 0120-3121-68

残時間表示部にこのような表示がでたら

残時間表示部にこのような表示がでたら、次の点をもう一度確認してください。

表示と表示の意味

考えられる原因

対処方法

電源を切らずに一時停止し、洗濯

洗濯物の量を減らしてドアを閉め

スタートボタンを押してください。

電源を切り、再度電源を入れて

糸くずフィルターを正しく取り

付けたあと、スタートボタンを

押して再スタートしてください。

水栓が閉まっています。

水栓を開いてください。

[]] 排水できない

排水ホースまたは排水口に糸 排水ホースや排水口の糸くず、 くずや異物が詰まっています。 異物を取り除いてください。

洗濯物が片寄っています。

物の片寄りを直してから、スタート ボタンを押してください。

乾燥フィルターが 目詰まりしている 乾燥フィルターが目詰まりし ています。

乾燥フィルターをお手入れして ください。

このドアが完全に 開きっていない

洗濯物を入れ過ぎていませんか。

振動センサーが誤動作している 誤動作している 可能性があります。

目詰まりしている

糸くずフィルターが目詰まりし ています。

糸くずフィルターが正しく取り 付けられていません。

> 電源を切り、糸くずフィルターを お手入れしてください。

運転してください。

洗濯物の量が多過ぎます。

洗濯物の量を減らしてください。

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのときは」をご覧ください

「F」表示がされた場合は、電源を一度切り、もう一度やり直してください。 それでも同じ 表示が出たときは、使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。

フィルターのお手入れ

糸くずフィルター **→**P.78

定期的に

進備 糸くずフィルターを外す前に は脱水運転を行い、排水され たことを確認する

● 糸くずフィルターカバーを開け つまみをゆっくり左に約1回 転回し、糸くずフィルター を手前に引きながら外す



糸くずフィルター 水受け 残水が出る場合があるので、 水受けなどで受けてください。

会 糸くずフィルターを水洗いする



ゴムパッキンはこすらずに、糸くず などの異物だけを取り除いてください ゴムパッキンについたグリースをふき 取ってしまうと、糸くずフィルターが 回しにくくなります。

3 ゴムパッキンがきちんと取り付け られ、糸くずなどが付着していな いことを確認し、取り付ける



「ウエ」マークを上にする。 奥まで差し込む。

(4) つまみを右に「カチッ」と音が するまでしっかり回し、糸くず フィルターカバーを閉じる

⚠注意

糸くずフィルターを外す 前に、ドラム内に水が残っ ていないことを確認して ください。

運転中は糸くずフィル ター、乾燥フィルター を外さないでください。

乾燥フィルターを裏返し、 フィルターを持ち上げる

11 ロックレバーを外す 2 フィルターBを持ち上げる

乾燥フィルター

→P.80

乾燥のたびに

■ フィルターを手前に引き

_乾燥フィルター


出して取り外す



3 フィルターAを裏返しにする



C フィルターA、Bをお手入れする 水洗いもできます。 フィルターB フィルターA



4 元通り取り付ける



フィルターは消耗品です。 破損したときは販売店で お買い求めください。

→P.103

日立電気洗濯乾燥機 ビッグドラム BD-V3200L/V3200R カンタンご使用ガイド


詳しくは「取扱説明書」をご覧ください

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。




準備)水栓を開ける

ドラムに洗濯物を入れてドアを閉め、



運転したいいずれかのボタンを押し、 洗濯 洗•乾 コースを選ぶ

メロディが鳴って洗濯物の量を計測し、 30秒~2分後に洗剤量(目安)を表示します。



よりキレイに洗いたい ときは

ホット を押し、「ホット高洗浄」 高洗浄 を表示させる

→ P.71

お湯取設定したいときは 🍶 を押し、お湯取したい

^{勿収} 行程を表示させる → P.34

「ドライ」コースは、お湯取設定 できません。

「洗い」「すすぎ」「脱水」 「乾燥」の設定を変えたい ときは

→ P.61 ~ 63、66 ~ 69

運転中(**〒○**表示時)にドアを開けたいとき

洗濯運転時



を押す ドアロックが解除されます。



- 1 -

洗剤

ドラム内部が熱いときは、 を押す 3~15分の冷却運転後に ドアロックが解除されます。

⊶○が消えたら、ドアが開けられます。

「高温」と ┏┏ が消えたら、ドアが開けられ ます。

乾燥運転時

QA-279 1-D0260-4A **-** 6 **--** 5 **-**

上手な洗濯・ 乾燥のポイント

静かに運転するには・・・

洗濯物は一つずつ広げ、一方に片寄らな いように入れてください。 → P.22







脱水立ち上がり具合の調整をして、低振動 モード「0」に設定してください。→ P.75 運転時間が長くなります。

「洗▶乾」運転時、脱水回転数の調整をして、 中速モード「1」または、低速モード「2」に設定 してください。 → P.75

正しく据え付けてください。 → 据付説明書 本体ががたついていると、振動の原因になります。

おやすみ中など静かに乾燥運転したいときは、 「ナイト」コースを使ってください。 → P.41、43 「ナイト」コースの場合は、運転時間が長くなります。

スムーズに脱水するには・・・


洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなり、水を多めに 使用します。また、脱水中に振動が大きくなり、運転が途中で止まる場合があります。

タオルケットやジーンズなど厚手の 洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は、 一つだけでは洗濯しないでください。















洗濯物は詰め込み過ぎないでください。

洗濯ネットは、一辺が40cm以上のものは使わないでください。

洗濯ネットは、デリケートな洗濯物(ランジェリー、ブラジャー、 ストッキングなど)や小物(靴下、ハンカチなど)だけに使用 してください。 → P.20、23





正しく据え付けてください。 → 据付説明書

詰め込み過ぎると、スムーズに脱水できない場合があります。

本体のがたつきや、付属品の水準器を本体の上に置いて、気泡が円内にあることを確認してください。

脱水立ち上がり具合の調整を、スムーズモード「2」に設定してください。 →P.75

洗濯物などのゴワツキが気になったら・・・

少ない水で洗うため、タオルなどはパイルが寝てゴワつく場合があります。

ソフト仕上剤を使用してください。→ P.29

「柔らか」コースで洗濯してください。 → P.41

脱水運転中に温風を洗濯物に吹き付けゴワツキ

を抑えます。(運転時間が長くなります)

洗▶乾の「標準」コースで運転してください。

→ P.40

乾いたあとにゴワツキが気になる洗濯物は、 「乾燥」で30分の運転を追加してください。

→ P.42

「スチームアイロン」を使ってください。

→ P 58

洗濯物の乾きが悪いと思ったら・・・

乾燥の「標準」コースでもう一度乾燥してください。 (乾燥時間をお好みで選ぶこともできます) 水栓が開いているか確認してください。 乾燥フィルターのお手入れをしてください。 乾き具合を「しっかり」に設定してください。 → P.71 厚手の洗濯物と、薄手の洗濯物は分けて乾燥してください。

洗濯物の量を少なめ(4kg以下)にしてください。

「念入り」コースで運転してください。

水栓が 開いているか 確認


乾燥 フィルターを お手入れ

乾き具合 を「しっかり」 に設定

お湯取動作がうまくいかないときは・・・

お湯取をするときは、下の条件を守ってお使いください。吸水ができなくなります。

→ P.33、34



お湯取ホースは、風呂水吸水口からクリーンフィルター先端 までの距離が、3m以内になるように設置してください。 風呂水吸水口から浴槽水面までの高さは1.2m以内に設置 してください。

いるか

/ がきちんと取 り付けられて いるか


入っていない

クリーンフィ

5 お湯取ホース の途中がつぶ れていないか

音が気になるときは・・・

洗濯乾燥機の運転中は、さまざまな音がします。次のような音は洗濯乾燥機が正常に運転しているとき に発生する音です。これ以外の音で気になるときは、取扱説明書で確認してください。 → P.86、87



そのほかにこんなことが気になる

下記の内容で気になるときは、取扱説明書の「お困りのときは」を確認してください。



シワが多い・乾きが悪いなど

P.94, 95

残時間表示がおかしい? → P.88、89









次の確認をしたあと、運転してください。

水栓が開いて
お湯取ホース
禁止入浴剤が

4 ルターにゴミ が詰まってい ないか